


Arbeitsanleitung für: 	Global Prefer „Autoglasversiegelung“ WG: 0286
Allgemein	<p>Global Prefer Autoglas-Versiegelung ist ein hochwirksames Beschichtungsmaterial für sämtliche Glasflächen am Fahrzeug. Die Veredelung erzeugt eine ultradünne, auf der Oberfläche nicht sichtbare Schicht.</p> <p>Die Beschichtung erleichtert die Entfernung von Schmutz, Insekten und Vereisung. Die Sicht wird deutlich verbessert, die Scheibenwaschanlage seltener gebraucht. Deutlich bessere Sicht bei Regen, insbesondere bei Nachtfahrten.</p> <ul style="list-style-type: none"> • hocheffiziente Veredelung • Anwendung auf allen Glasflächen am Fahrzeug • Wasser- und ölabweisende Eigenschaften
Verwendung	<p>Aufsprühen, einwirken lassen, auspolieren. Sehr sparsam, cirka 10 ml pro qm Glas.</p>
Inhalt:	<p>SiO₂, Polymhere, Trägerflüssigkeit</p>
Pflege	<p>Scheibe kann normal gereinigt werden, jedoch keine abrasiven Reiniger, Kratzschwämme oder Stahlwolle verwenden.</p>
Ergänzung	<p>Optimale Vorreinigung mit dem GP Topreiniger und AZ-Reiniger, Verteilen der Versiegelung mit dem Applikationstuch und Auspolieren mit dem Toptuch 4. Sinnvollerweise trägt man bei der Arbeit Gummihandschuhe um keine Fettspuren auf der gereinigten Scheibe und der neuen Versiegelung zu hinterlassen.</p>
Hinweise zur Durchführung	<ul style="list-style-type: none"> - Nicht unter 5° und über 30° C anwenden. - Versiegelung nicht auf feuchte Scheibe sprühen (Verdünnung des Mittels) - Während des Austrocknungsprozesses nicht mit einem Microfasertuch polieren, ausgenommen Tuch Top 4 von Global Prefer.
Allgemeine Fragen:	<p>Wie lange hält eine Versiegelung?</p> <ul style="list-style-type: none"> - In der Regel 6-12 Monate oder 20.000km, allerdings kann die Beschichtung durch abrasive Einflüsse (wie Sand, Zement) abgerieben werden. Die Scheibe kann jederzeit nachversiegelt werden, an Stellen an denen die Versiegelung noch aktiv ist, perlt das Mittel ab, an freien Stellen wird die Versiegelung wieder ausgebildet. <p>Kann man die Versiegelung wieder entfernen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mit abrasiven Reinigern oder feinsten Stahlwolle kann die Versiegelung von der Scheibe wieder abgerieben werden.

Anwendung auf lackierten Flächen

1. Schritt: Global Prefer Scheibe mit Topreiniger abrasiv reinigen



2. Schritt: Rückstände des Reinigers gründlich abspülen und Scheibe mit sauberen Tuch trocknen

3. Global Prefer Autoglasversiegelung aufsprühen mit einem fuselfreien Applikationstuch verteilen und trocknen lassen.



Allgemeine Hinweise:

Achtung: Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden! Im Falle von Spritzern mit Wasser abwaschen.